

作業手順

・下地一①

キズや裂け目部分をコロンプスアドベースで埋め乾燥。

補修部分とその回りをペーパー掛けでならず。コロンプスクリーナーNCLで汚れと脂分を落とす。



・下地一②

下地①より細かい番手のペーパー掛けで表面をフラットにする。

再度コロンプスクリーナーNCLで汚れと脂分を落とし乾燥。



・貼り付け一①

補修シートを必要な大きさにカットして、白色の剥離紙を剥がし該当部分を覆うように貼り付ける。



貼る際にシワに気を付けて貼る。
重ね貼りも出来ませんが、段差の原因になります。



作業手順



・塗装

スプレーの場合はコロンブス補修液 A P 改で調色、
手塗りの場合はコロンブスハンディリペアを調色し
キズ部分を塗装・乾燥させます。



・色止め

乾燥後、コロンブスハンディリペアで色止めを
行います。（スプレー、手塗りどちらでも可能）



・完成

マスキングを取り外して完成です。