

作業手順



・下地①

キズ部分を細かいペーパー掛けでならし、
コロンプスクリナーNCLで汚れと脂分
を落とす。



・下地②

キズが深い場合はコロンプスアドベースで
キズを埋め、ペーパー掛けで出来るだけ
表面をフラットにする。
再度、コロンプスクリナーNCLで汚れと
脂分を落とし乾燥。



・貼り付け

補修シートを必要な大きさにカットして、
白色の剥離紙を剥がし該当部分を覆うように
貼りつける。
貼る際にシワを気を付けて貼る。
重ね貼りも出来ますが、段差の原因に
なります。



・塗装

スプレーの場合はコロンプス補修液AP改で調色、
手塗りの場合はコロンプスハンディリペアを調色し
キズ部分を塗装・乾燥させます。

・色止め

乾燥後、コロンプスハンディリペア無色で色止めを
行います。(スプレー、手塗りどちらでも可能)

・完成

マスキングを取り外して完成です。